








Für alle anderen Netzspannungen Vorschalt-Transformator verwenden
FOR ALL OTHER VOLTAGES USE PRE-TRANSFORMER



ws	weiß	white
sz	schwarz	black
br	braun	brown
bl	blau	blue
gb	gelb	yellow
gn	grün	green
gr	grau	grey
rt	rot	red
rs	rosa	pink
or	orange	orange
vl	violett	violet
elfb	elfenbein	cream
trpt	transparent	transparent

Gezeichnete Schalterstellungen
Netzschalter geöffnet

Alle Relais und Magnete 30 V=

CONTACT POSITION - MAIN SWITCH "OFF"

ALL RELAYS AND SOLENOIDS 30 V DC

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten !
MODIFICATION BY TECHNICAL PROGRESS RESERVED

