STEUERZENTRALE
CONTROL CENTRE

LP I

LR = Auslöse-Relais
TRIP RELAY

SCS = Thyristor BRY 20
SILICON CONTROL SWITCH

Auslösen
TRIP

13 b 13 a
8 polig weiß
9 prong white

MÜNZKONTAKTE
COIN SWITCH

Subtr. Knopf
SUBTR. BUTTON

Add. Knopf
ADD. BUTTON

D50 - D52
nur bei Münzzählwerk
only by TOTALIZER

Anschluß Münzzählwerk
CONNECTION TOTALIZER

17 b
8 polig weiß
8 prong white

SPEICHERWERK
CREDIT UNIT 40/1

7b
9 polig blau
9 prong blue

7a

AMP DUO TYNE

LP II

4b 9 polig weiß 9 prong white 4a

LAUFGESTELL MIT SCHALTMECHANIK
CARRIAGE BASE WITH SELECTOR CONTR.

Schritt-Schalter
SCAN SWITCH

LAUFWERK
CARRIAGE

Elektr. Kupplung
CLUTCH SOLENOID

Spiel-Motor
CARRIAGE MOTOR

Betriebsarten-Schalter
OPERATING SWITCH

REED Kontakt
REED CANCEL SWITCH

Auslöse-Magnet
TRIP SOLENOID

6b 12 polig weiß 12 prong white 6a

Wahl-motor

SELECT MOTOR

abfragen
READ OUT

Drehrichtungsschalter
REVERSING SWITCH

EK Einschreib-TRIGGER-Kontakt WRITE IN TRIGGER SWITCH

ÜK Übernahme-Kontakt CARRY OVER SWITCH

SM Subtr. Magnet SUBTR. SOLENOID

KS Kontakt-Schleifer SINGLE-ALBUM SWITCH

AK AK-Kontakt CREDIT SWITCH

I-IV Add. Magnete ADD. SOLENOIDS

LP III

WA = Wahlanlauf-Relais
START RELAY

WS = Wiederanlauf-Sperr-Relais
RESTART LOCKING RELAY

TR = Tasten-Relais
LATCH BAR RELAY

SR = Single-Relais
SINGLE RELAY

AR = Abtast-Relais
SEARCH RELAY

MR = Motor-Relais
MOTOR RELAY

Auslöseleitung
TRIP LINE

MAGNETKERN-SPEICHERLEISTE
MAGNET CORE MEMORY UNIT

Zahlen-Tasten
NUMBER KEYS III

Buchstaben Tasten
LETTER KEYS II

Zahlen-Tasten
NUMBER KEYS I

Buchstaben Tasten
LETTER KEYS I

„Wähle"
SELECT

ALBUM

SINGLE

Zahlen-Tasten
NUMBER KEYS II

Tasten-Magnet
LATCH BAR SOLENOID

BEDIENUNGSLEISTE
SELECTOR KEY PANEL

Ind.	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				Gez.	1.6.70	
				Beärb.		
				Gepr.		
				Gez.		

APPARATEBAU GMBH
KOMMANDITGESELLSCHAFT
653 BINGEN/GERMANY

Benennung: Verdrahtungsplan
WIRING DIAGRAM
HIT 120
50 Hz cps

Zeichn. Nr.: 6240·000-00 ESt

Blätter:
Blatt: